

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Уда (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

afw@nt-rt.ru || <https://astraminilift.nt-rt.ru/>

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ:

		<p>4x4 Simple Набор адаптеров АВ9058</p>
		<p>RperLIFT индивидуальная опора (в зависимости от высоты) АЕ6200</p>
		<p>Автоматические руки (Недоступно с насосом) АЕ6120</p>
		<p>Адаптеры 4x4 для внедорожников АЕ103L</p>
		<p>Адаптеры АЕ105I BMW, MB и AUDI АЕ105L</p>
		<p>Адаптеры Renault и Nissan (x2) АВ9008</p>



Адаптеры BMW (x4) AB9007



Адаптеры BMW, AUDI AE1050



Адаптеры для BMW (AUDI) AE105



Адаптеры для передвижения подъемника AE105L



Блок АТЕХ AE6234



Блок АТЕХ с панелью управления AE6252



Блок векторной тяги AB9060

			<p>Вытяжная колонна АВ9000</p>
			<p>Вытяжная колонна Комплект опор АВ9003, АВ9050</p>
			<p>Длинные опоры АЕ1025</p>
			<p>Защитный кожух воздушного потока АЕ6110</p>
			<p>Колеса для передвижения автомобиля на подъемнике АЕ107L</p>
			<p>Комплект адаптеров 4×4 АЕ5034</p>
			<p>Комплект зажимных рычагов АВ9002</p>
			<p>Комплект из 4 строп / Комплект из 4 ремней с выдвигаемым механизмом АВ9061</p>
			<p>Комплект колес АВ5350</p>
			<p>Комплект колес для перемещения АВ9056</p>

			Комплект колес для перемещения АЕ5032
			Комплект подставок для колес АВ9004
			Комплект простых адаптеров 4×4 АВ9058
			Комплект рычагов с замком АЕ5038
			Крепления для фургонов, пикапов (4x4) АВ9054
			Кронштейн подхвата АЕ1021
			Крышка для встраиваемой версии в пол АВ2111
			Крышка для встраиваемой версии в пол АВ2113
			Крышка для встраиваемой версии в пол АВ2115
			Набор анкерных креплений для пола АЕ5230

			<p>Набор подъемных колодок с регулируемой высотой АЕ5035</p>
			<p>Набор фиксаторов высоты АВ9001</p>
			<p>Напорный насос с дистанционным управлением АЕ6241</p>
			<p>Напорный насос с поддоном АЕ6240</p>
			<p>Напорный насос с поддоном АЕ6242</p>
			<p>Однофазный распределительный щит 220 В с панелью управления АЕ6253</p>
			<p>Пандусы для низких транспортных средств АЕ1060</p>
			<p>Переходники 4x4 АЕ1030</p>
			<p>Переходники 4x4 АЕ103</p>
			<p>Подъемная система с блоком управления АВ9057</p>

		<p>Рама по периметру с системой заглушек «Постоянно включена» AE6130</p>
		<p>Регулируемые опорные стойки AE1060</p>
		<p>Резинка для бокового подъема SPO227</p>
		<p>Ручка для передвижения с кронштейном AE104L</p>
		<p>Ручка для транспортировки AE5200</p>
		<p>Стандартный набор подъемных колодок AE5037</p>
		<p>Стойки безопасности AE102</p>
		<p>Трансформируемые пандусы (2 шт.) AV9005</p>
		<p>Тяговая башня AV9055</p>

	Удлинитель для вытяжной колонны АВ9040
	Универсальные адаптеры (4 шт.) АВ9009
	Шкив малой тяги АВ9006
	Электрогидравлический агрегат 220V однофазный АЕ6233
	Электрогидравлический блок 380 В 220 В III с панелью управления АЕ6251
	Электрогидравлический блок 380V-III Ph о 220V-III Ph АЕ6238
	Электрогидравлический блок управления двойного действия 380В / 220В III Ph АЕ6235

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93